

ESR-9855G Wireless Broadband Router

Quick Start Guide

CHECK

- A standard CD-ROM drive
- Internet connection should be setup & ready to use (ADSL or cable modem).
- Modem must provide RJ45 port to connect with ESR-9855G.
- Microsoft Windows compatible PC/Notebook with UPnP enabled network adapter
- CAT 5 network cable(s), RJ45 port on PC/Notebook.
- Internet Browser (Microsoft Internet Explorer, Firefox and Netscape navigator.)

STEP 1


Connect the power adapter supplied with the ESR-9855G to the power socket on the back of this device. Check to see that the power LED on the front of the panel of the ESR-9855G is turned ON.

STEP 2

Connect **ESR-9855G LAN** port & **PC/Notebook RJ45** port with network cable.

STEP 3

Run the web browser on your computer. In the address field, type the default IP address `http://192.168.1.1`.



The following login screen will appear. Enter **admin** for both Username and Password.

Login

Login to the router:

User Name :

Password :

Step 4

Select 'Internet Settings' to configure the following option.

**For Cable modem users Click 'Clone MAC Address' and 'Apply Changes'

* For DSL users just Click 'Apply Changes' for system to take effect.

The screenshot shows the WAN configuration page for the EnGenius ESR9855G router. The left sidebar contains a navigation menu with 'Basic' selected, and 'Internet Settings' highlighted. The main content area is titled 'WAN' and includes instructions for configuring the Internet Connection type. The 'My Internet Connection is' dropdown is set to 'Dynamic IP (DHCP)'. Below this, there are fields for 'Host Name' and a checked checkbox for 'Use Unicast' (compatibility for some DHCP Servers). 'Apply' and 'Cancel' buttons are visible at the top of the configuration area.

Step 5

Click 'Wireless Settings' to change SSID to desired identity and Click 'Apply Changes' to take effect.

The screenshot shows the Wireless configuration page for the EnGenius ESR9855G router. The left sidebar has 'Basic' selected, and 'Wireless Settings' highlighted. The main content area is titled 'Wireless' and includes instructions for configuring wireless settings. Under 'Wireless Network Settings', several options are configured: 'Enable Wireless' is checked, '802.11 Mode' is set to 'Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b', 'Enable Auto Channel Scan' is unchecked, 'Wireless Channel' is '2.437 GHz - CH 6', 'Transmission Rate' is 'Best (automatic)', and 'Channel Width' is 'Auto 20/40 MHz'. Under 'Wireless Network', 'Enable' is checked, 'Name (SSID)' is 'ESR9855G', and 'Visibility Status' is set to 'Visible'.

Step 6

Setup WiFi Security

Click on 'Wireless Settings' and Click on 'Security Mode' to define WiFi encryption. Next

Click on 'Apply Changes' to take effect.

Wireless Network

Enable:

Name (SSID):

Visibility Status: Visible Invisible

Security Mode:

WEP

WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled.

You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys.

If you choose the WEP security option this device will **ONLY** operate in **Legacy Wireless mode (802.11B/G)**. This means you will **NOT** get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.

WEP Key Length:

WEP Key:

Default WEP Key:

Authentication:

Note

Once setup is completed, power off modem and router. Power up the modem and router at the same time and wait for both the modem and router to completely initialize.

Refer to the User's manual for more detailed explanation of each operating mode.

ESR-9855G bezdrátový širokopásmový směrovač

Stručná příručka

KONTROLA

- Standardní jednotka CD-ROM
- Internetové připojení musí být nakonfigurované a připravené k použití (ADSL nebo kabelový modem).
- Modem musí být vybaven portem RJ45 pro připojení k ESR-9855G.
- Počítač/notebook kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows se síťovým adaptérem s aktivovaným standardem UPnP
- Síťový kabel(y) CAT 5, port RJ45 v počítači/notebooku.
- Internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer, Firefox a Netscape Navigator.)

KROK 1


Připojte napájecí adaptér dodaný s ESR-9855G k elektrické zásuvce na zadní straně tohoto zařízení. Zkontrolujte, zda indikátor LED napájení na předním panelu ESR-9855G SVÍTÍ.

KROK 2

Propojte **port LAN ESR-9855G** a **port RJ45 počítače/notebooku** síťovým kabelem.

KROK 3

Spusťte webový prohlížeč ve vašem počítači. Do adresního řádku zadejte výchozí adresu IP `http://192.168.1.1`.




Zobrazí se následující obrazovka pro přihlášení. Zadejte **admin** jako Username (Uživatelské jméno) a Password (Heslo).

Krok 4

Výběrem 'Internet Settings' (Nastavení Internetu) nakonfigurujte následující položku.


**Uživatelé kabelového modemu klepnou na 'Clone MAC Address' (Klonovat adresu MAC) a 'Apply Changes' (Použít změny)

* Pro uživatele DSL se změny systému projeví klepnutím na 'Apply Changes' (Použít změny).



Krok 5


Klepněte na 'Wireless Settings' (Nastavení bezdrátové sítě) a změňte SSID na požadovanou identitu; změny se projeví po klepnutí na 'Apply Changes' (Použít změny).



Krok 6

Konfigurace zabezpečení WiFi

Klepněte na 'Wireless Settings' (Nastavení bezdrátové sítě) a klepnutím na 'Security Mode' (Režim zabezpečení) definujte šifrování WiFi. Změna se projeví po klepnutí na 'Apply Changes' (Použít změny).



The screenshot shows the 'Wireless Network' configuration page. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Name (SSID)' field contains 'ESR9855G'. The 'Visibility Status' has 'Visible' selected. The 'Security Mode' dropdown is set to 'WEP'. Below this, the 'WEP' section is expanded, showing a warning about WEP performance. The 'WEP Key Length' is set to '64 bit (5 ASCII or 10 HEX)'. The 'WEP Key' field is empty. The 'Default WEP Key' is set to 'WEP Key 1'. The 'Authentication' dropdown is set to 'Open'.

Wireless Network

Enable:

Name (SSID):

Visibility Status: Visible Invisible

Security Mode:

WEP

WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled. You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys. If you choose the WEP security option this device will **ONLY** operate in **Legacy Wireless mode (802.11B/G)**. This means you will **NOT** get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.

WEP Key Length:

WEP Key:

Default WEP Key:

Authentication:

Poznámka

Po dokončení konfigurace vypněte modem a směrovač. Zapněte modem a směrovač současně a počkejte, až se modem a směrovač zcela inicializují.

Podrobnější popis jednotlivých provozních režimů viz Uživatelská příručka.

ESR-9855G Draadloze breedbandrouter

Snelstartgids

Controleer

- Een standaard cd-romstation
- Internetverbinding moet klaar zijn voor gebruik (ADSL of kabelmodem).
- Modem moet zijn voorzien van RJ45-poort om verbinding te maken met de ESR-9855G.
- Microsoft Windows compatibel PC/notebook met netwerkadapter waarop UPnP is ingeschakeld
- CAT 5 netwerkkabel(s), RJ45-poort op PC/notebook.
- Internetbrowser (Microsoft Internet Explorer, Firefox of Netscape navigator.)

Stap 1


Sluit de met de ESR-9855G meegeleverde voedingsadapter aan op de aansluiting achterop het apparaat. Controleer of de voedings-LED op de voorkant van de ESR-9855G oplicht.

Stap 2

Verbind de **ESR-9855G LAN**-poort en de **PC/Notebook RJ45**-poort met een netwerkkabel.

Stap 3

Start een webbrowser op de computer. Typ in het adresveld het standaard IP-adres `http://192.168.1.1`.




Het volgende aanmeldvenster verschijnt. Typ **admin** voor zowel Username (Gebruikersnaam) als Password (Wachtwoord).

Stap 4

Selecteer 'Internet Settings' om de volgende optie in te stellen.

**Gebruikers van een kabelmodem klikken op 'Clone MAC Address' (MAC-adres klonen) en op 'Apply Changes' (Wijzigingen toepassen)


* DSL-gebruikers klikken alleen op 'Apply Changes' (Wijzigingen toepassen).



The screenshot shows the EnGenius router web interface. The top navigation bar includes the EnGenius logo, 'WIRELESS GAMING ROUTER', and the model number 'ESR9855G'. A 'HOME' button is visible in the top right. The left sidebar contains a menu with 'Basic' selected, and sub-items: 'Internet Settings', 'Wizard Wireless', 'Network Settings', 'Wireless Settings', 'Advanced', 'Tools', 'Status', and 'Help'. The main content area is titled 'WAN' and contains instructions for configuring the Internet Connection type. It lists options: Static IP, DHCP, PPPoE, and PPTP. A note states: 'Note : If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.' Below the instructions are 'Apply' and 'Cancel' buttons. The 'Internet Connection Type' is set to 'Dynamic IP (DHCP)'. A section titled 'Dynamic IP (DHCP) Internet Connection Type' provides further instructions: 'Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you with IP Address information and/or a username and password.' It includes a 'Host Name' input field and a checked checkbox for 'Use Unicasting : (compatibility for some DHCP Servers)'.

Stap 5

Klik op 'Wireless Settings' (Draadloze instellingen) om de SSID de gewenste instelling te geven en klik op 'Apply Changes' om dit door te voeren.




The screenshot shows the EnGenius router web interface. The top navigation bar includes the EnGenius logo, 'WIRELESS GAMING ROUTER', and the model number 'ESR9855G'. A 'HOME' button is visible in the top right. The left sidebar contains a menu with 'Basic' selected, and sub-items: 'Internet Settings', 'Wizard Wireless', 'Network Settings', 'Wireless Settings', 'Advanced', 'Tools', 'Status', and 'Help'. The main content area is titled 'Wireless' and contains instructions for configuring the wireless settings. It states: 'Use this section to configure the wireless settings for your router. Please note that changes made on this section may also need to be duplicated on your Wireless Client.' Below the instructions are 'Apply' and 'Cancel' buttons. The 'Wireless Network Settings' section includes: 'Enable Wireless:' checked; '802.11 Mode:' set to 'Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b'; 'Enable Auto Channel Scan:' unchecked; 'Wireless Channel:' set to '2.437 GHz - CH 6'; 'Transmission Rate:' set to 'Best (automatic) (Mbit/s)'; and 'Channel Width:' set to 'Auto 20/40 MHz'. The 'Wireless Network' section includes: 'Enable:' checked; 'Name (SSID):' set to 'ESR9855G'; and 'Visibility Status:' set to 'Visible'.

Stap 6

WiFi-beveiliging instellen

Klik op 'Wireless Settings' (Draadloze instellingen) en klik op 'Security Mode' (Beveiligde modus) om de WiFi-versleuteling in te stellen. Klik vervolgens op 'Apply Changes' (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen toe te passen.



The screenshot shows the 'Wireless Network' configuration page. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Name (SSID)' field contains 'ESR9855G'. The 'Visibility Status' has 'Visible' selected. The 'Security Mode' dropdown is set to 'WEP'. Below this, the 'WEP' section provides instructions: 'WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled. You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys. If you choose the WEP security option this device will ONLY operate in Legacy Wireless mode (802.11B/G). This means you will NOT get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.' The 'WEP Key Length' dropdown is set to '64 bit (5 ASCII or 10 HEX)'. The 'WEP Key' field is empty. The 'Default WEP Key' dropdown is set to 'WEP Key 1'. The 'Authentication' dropdown is set to 'Open'.

Opmerking

Schakel modem en router uit nadat de installatie is voltooid. Schakel modem en router tegelijk in en wacht tot zowel modem als router volledig zijn geïntialiseerd.

Zie de gebruikershandleiding voor een uitgebreider uitleg van elke gebruiksmodus.

ESR-9855G langaton laajakaistareititin

Pika-aloitusopas

TARKISTA

- Standardi CD-ROM-asema
- Internet-yhteyden tulee olla asetettu ja valmis käytettäväksi (ADSL tai kaapelimodeemi).
- Modeemissa tulee olla RJ45-portti ESR-9855G:n liittämiseen.
- Microsoft Windows -yhteensopiva PC/Kannettava, jossa UPnP-verkkosovitin
- CAT 5 -verkkokaapeli(t), RJ45-portti PC:ssä/Kannettavassa.
- Internet-selain (Microsoft Internet Explorer, Firefox ja Netscape navigator.)

VAIHE 1


Liitä ESR-9855G:n toimitukseen kuuluva verkkolaite tämän laitteen takana olevaan vastakkeeseen. Tarkista, että ESR-9855G:n etupaneelissa oleva virran merkkivalo syttyy.

VAIHE 2

Liitä **ESR-9855G LAN** -portti ja **PC:n/Kannettavan RJ45**-portti verkkokaapelilla.

VAIHE 3

Käynnistä tietokoneen web-selain. Näppäile osoitekenttään oletus-IP-osoite <http://192.168.1.1/>.



Seuraava kirjautumisnäyttö tulee näkyviin. Anna käyttäjänimeksi ja salasanaksi **admin**.

Login

Login to the router:

User Name :

Password :


Vaihe 4

Valitse Internet Settings (Internet-asetukset) määrittääksesi seuraavan valinnan.

** Jos käytät kaapelimodeemia, napsauta Clone MAC Address (Kloonaa MAC-osoite) ja

Apply Changes (Käytä muutoksia)

* DSL-käyttäjille riittää muutosten ottamiseksi käyttöön Apply Changes (Käytä muutoksia) - valinnan napsauttaminen.




The screenshot shows the WAN configuration page of an EnGenius wireless gaming router. The page title is "WAN" and it includes instructions for configuring the Internet connection type. The "Internet Connection Type" is set to "Dynamic IP (DHCP)". There are fields for "Host Name" and "Use Unicasting" (checked). The page also features a sidebar with navigation options like "Basic", "Advanced", "Tools", "Status", and "Help".

Vaihe 5

Napsauta Wireless Settings (Langattomat asetukset) ja muuta SSID-verkkonimi

haluamaksesi ja ota muutokset käyttöön napsauttamalla Apply Changes (Käytä muutoksia).




The screenshot shows the Wireless configuration page of the EnGenius router. The page title is "Wireless" and it includes instructions for configuring wireless settings. The "Enable Wireless" checkbox is checked. The "802.11 Mode" is set to "Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b". The "Wireless Channel" is set to "2.437 GHz - CH 6". The "Transmission Rate" is set to "Best (automatic)". The "Channel Width" is set to "Auto 20/40 MHz". The "Name (SSID)" is set to "ESR9855G". The "Visibility Status" is set to "Visible". The page also features a sidebar with navigation options like "Basic", "Advanced", "Tools", "Status", and "Help".

Vaihe 6

WiFi-suojauksen asettaminen

Määritä WiFi-salaus napsauttamalla Wireless Settings (Langattomat asetukset) ja Security Mode (Suojaustila). Ota muutokset käyttöön napsauttamalla Apply Changes (Käytä muutoksia).



The screenshot shows the 'Wireless Network' configuration page. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Name (SSID)' field contains 'ESR9855G'. The 'Visibility Status' has 'Visible' selected. The 'Security Mode' dropdown is set to 'WEP'. Below this, there is a 'WEP' section with explanatory text: 'WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled. You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys. If you choose the WEP security option this device will ONLY operate in Legacy Wireless mode (802.11B/G). This means you will NOT get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.' The 'WEP Key Length' dropdown is set to '64 bit (5 ASCII or 10 HEX)'. The 'WEP Key' field is empty. The 'Default WEP Key' dropdown is set to 'WEP Key 1'. The 'Authentication' dropdown is set to 'Open'.

Huomautus

Kun asetus on valmis, sammuta modeemi ja reititin. Käynnistä modeemi ja reititin yhtä aikaa ja odota, että sekä modeemi että reititin tulevat molemmat kokonaan alustetuksi.

Katso käyttöoppaasta yksityiskohtaiset selitykset kustakin käyttötilasta.

Router sans fil à large bande **ESR-9855G**

Guide de démarrage rapide

À CONTRÔLER

- Un lecteur de CD-ROM standard
- La connexion Internet doit être configurée et prête à être utilisée (ADSL ou modem câblé).
- Le modem doit disposer d'un port RJ45 pour se connecter avec le ESR-9855G.
- Microsoft Windows compatible avec un ordinateur de bureau/portable, avec un adaptateur réseau UPnP actif
- Un/plusieurs câbles réseau CAT 5, un port RJ45 disponible sur l'ordinateur de bureau/portable.
- Un navigateur Internet (Microsoft Internet Explorer, Firefox et Netscape.)

ÉTAPE 1


Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni avec le ESR-9855G, sur la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil. Vérifiez le voyant DEL d'alimentation sur le panneau avant du ESR-9855G. Il doit être ALLUMÉ.

ÉTAPE 2

Connectez le port **LAN du ESR-9855G** & le port RJ45 de l'**ordinateur de bureau/portable** avec le câble réseau.

ÉTAPE 3

Lancez le navigateur Internet sur votre ordinateur. Dans le champ adresse, saisissez l'adresse IP par défaut, <http://192.168.1.1/>.



L'écran de connexion suivant apparaît. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.

Login

Login to the router:

User Name :


Password :

Étape 4

Choisissez 'Internet Settings' (Réglages Internet) pour configurer l'option suivante.

**Pour les utilisateurs du modem câblé, cliquez sur 'Clone MAC Address' (Dupliquer l'adresse MAC) et 'Apply Changes' (Appliquer les modifications)


* Pour les utilisateurs DSL, cliquez sur 'Apply Changes' (Appliquer les modifications) pour les valider.



The screenshot shows the EnGenius router's web interface. The top navigation bar includes the EnGenius logo, 'WIRELESS GAMING ROUTER', and the model number 'ESR9855G'. A 'HOME' button is in the top right. The left sidebar contains a menu with 'Basic' (selected), 'Advanced', 'Tools', 'Status', and 'Help'. Under 'Basic', 'Internet Settings' is highlighted. The main content area is titled 'WAN' and contains instructions for configuring the Internet connection type. It lists options: Static IP, DHCP, PPPoE, and PPTP. A note states that PPPoE requires removing client software. There are 'Apply' and 'Cancel' buttons. Below, the 'Internet Connection Type' is set to 'Dynamic IP (DHCP)'. Further down, there are fields for 'Host Name' and a checked box for 'Use Unicasting' with a note about compatibility for some DHCP servers.

Étape 5

Cliquez sur 'Wireless Settings' (Réglages sans fil) pour modifier le SSID en lui donnant l'identité voulue. Cliquez sur 'Apply Changes' (Appliquer les modifications) pour les valider.




The screenshot shows the EnGenius router's web interface for the 'Wireless' settings page. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The left sidebar menu has 'Wireless Settings' highlighted under the 'Basic' section. The main content area is titled 'Wireless' and contains instructions for configuring wireless settings. It includes 'Apply' and 'Cancel' buttons. Under 'Wireless Network Settings', the following options are visible: 'Enable Wireless' (checked), '802.11 Mode' (Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b), 'Enable Auto Channel Scan' (unchecked), 'Wireless Channel' (2.437 GHz - CH 6), 'Transmission Rate' (Best (automatic)), and 'Channel Width' (Auto 20/40 MHz). Below this, under 'Wireless Network', the 'Enable' checkbox is checked, the 'Name (SSID)' field contains 'ESR9855G', and the 'Visibility Status' is set to 'Visible'.

Étape 6

Configuration de la sécurité WiFi

Cliquez sur 'Wireless Settings' (Réglages Sans fil), puis sur 'Security Mode' (Mode sécurité) pour définir le cryptage WiFi. Cliquez ensuite sur 'Apply Changes' (Appliquer les modifications) pour les valider.



The screenshot shows the 'Wireless Network' configuration page. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Name (SSID)' field contains 'ESR9855G'. The 'Visibility Status' has 'Visible' selected. The 'Security Mode' dropdown is set to 'WEP'. Below this, the 'WEP' section is expanded, showing a warning about WEP security. The 'WEP Key Length' is set to '64 bit (5 ASCII or 10 HEX)'. The 'WEP Key' field is empty. The 'Default WEP Key' is set to 'WEP Key 1'. The 'Authentication' dropdown is set to 'Open'.

Wireless Network

Enable:

Name (SSID):

Visibility Status: Visible Invisible

Security Mode:

WEP

WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled. You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys. If you choose the WEP security option this device will **ONLY** operate in **Legacy Wireless mode (802.11B/G)**. This means you will **NOT** get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.

WEP Key Length:

WEP Key:

Default WEP Key:

Authentication:

Remarque

Une fois la configuration effectuée, mettez le modem et le routeur hors tension. Remettez-les sous tension en même temps, et patientez le temps de l'initialisation complète du modem et du routeur.

Veillez vous référer au Mode d'emploi pour obtenir plus de détails sur chaque mode de fonctionnement.

ESR-9855G Kabelloser Breitband-Router

Schnellstartanleitung

Anforderungen prüfen

- Ein herkömmliches CD-ROM-Laufwerk
- Eingerichtete, einsatzbereite Internetverbindung (ADSL- oder Kabelmodem)
- Modem mit RJ45-Port zum Anschließen des ESR-9855G
- Microsoft Windows-kompatibler Desktop-/Notebook-PC mit UPnP-fähigem Netzwerkadapter
- CAT 5-Netzwerkkabel, RJ45-Port am Desktop/Notebook-PC
- Internet-Browser (Microsoft Internet Explorer, Firefox und Netscape Navigator)

Schritt 1


Verbinden Sie das im Lieferumfang des ESR-9855G enthaltene Netzteil mit dem Netzanschluss an der Rückseite dieses Gerätes. Prüfen Sie, ob die Betriebs-LED an der Frontblende des ESR-9855G leuchtet.

Schritt 2

Verbinden Sie den **LAN-Port des ESR-9855G** über ein Netzwerkkabel mit dem **RJ45-Port des Desktop/Notebook-PCs**.

Schritt 3

Führen Sie den Webbrowser an Ihrem Computer aus. Geben Sie in das Adressfeld die Standard-IP-Adresse `http://192.168.1.1` ein.




Der folgende Anmeldebildschirm wird angezeigt. Geben Sie bei Benutzername und Kennwort **admin** ein.

Schritt 4

Wählen Sie zur Konfiguration der folgenden Optionen „Internet Settings (Interneteinstellungen)“.

**Benutzer eines Kabelmodems klicken auf „Clone MAC Address (MAC-Adresse klonen)“ und dann auf „Apply Changes (Änderungen übernehmen)“.


* DSL-Benutzer klicken zur Übernahme der Einstellungen durch das System einfach auf „Apply Changes (Änderungen übernehmen)“.



The screenshot shows the EnGenius router web interface for the ESR9855G model. The page is titled "WAN" and provides instructions for configuring the Internet connection type. The "Internet Connection Type" is set to "Dynamic IP (DHCP)". There are fields for "Host Name" and a checked box for "Use Unicasting" with the note "(compatibility for some DHCP Servers)". A sidebar on the left contains navigation links for Basic, Advanced, Tools, Status, and Help. A "HOME" button is visible in the top right corner.

Schritt 5

Klicken Sie zum Ändern der DDIS auf die gewünschte Identität auf „Wireless Settings (Drahtlos-Einstellungen)“; klicken Sie dann zur Übernahme auf „Apply Changes (Änderungen übernehmen)“.




The screenshot shows the EnGenius router web interface for the ESR9855G model, specifically the "Wireless" configuration page. The page provides instructions for configuring wireless settings. The "Wireless Network Settings" section includes: "Enable Wireless" (checked), "802.11 Mode" (Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b), "Enable Auto Channel Scan" (unchecked), "Wireless Channel" (2.437 GHz - CH 6), "Transmission Rate" (Best (automatic)), and "Channel Width" (Auto 20/40 MHz). The "Wireless Network" section includes: "Enable" (checked), "Name (SSID)" (ESR9855G), and "Visibility Status" (Visible selected, Invisible unselected). A sidebar on the left contains navigation links for Basic, Advanced, Tools, Status, and Help. A "HOME" button is visible in the top right corner.

Schritt 6

Wi-Fi-Sicherheit einrichten

Klicken Sie auf „Wireless Settings (Drahtlos-Einstellungen)“ und anschließend zur Bestimmung der Wi-Fi-Verschlüsselung auf „Security (Sicherheit)“. Klicken Sie anschließend zur Übernahme auf „Apply Changes (Änderungen übernehmen)“.



The screenshot shows the 'Wireless Network' configuration page. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Name (SSID)' field contains 'ESR9855G'. The 'Visibility Status' has 'Visible' selected. The 'Security Mode' dropdown is set to 'WEP'. Below this, there is a section for 'WEP' with a detailed explanation: 'WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled. You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys. If you choose the WEP security option this device will ONLY operate in Legacy Wireless mode (802.11B/G). This means you will NOT get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.' The 'WEP Key Length' dropdown is set to '64 bit (5 ASCII or 10 HEX)'. The 'WEP Key' field is empty. The 'Default WEP Key' dropdown is set to 'WEP Key 1'. The 'Authentication' dropdown is set to 'Open'.

Hinweis

Schalten Sie Modem und Router aus, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist.

Schalten Sie Modem und Router dann gleichzeitig ein und warten Sie, bis Modem und Router vollständig initialisiert sind.

Detaillierte Erklärungen der einzelnen Betriebsmodi entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

ESR-9855G Ασύρματος ευρυζωνικός δρομολογητής

Εγχειρίδιο Γρήγορης Εκκίνησης

ΕΛΕΓΧΟΣ

- Μία τυπική μονάδα CD-ROM
- Η σύνδεση Internet θα πρέπει να ρυθμιστεί & να ετοιμαστεί για χρήση (ADSL ή καλωδιακό μόντεμ).
- Το μόντεμ πρέπει να διαθέτει θύρα RJ45 για σύνδεση με το ESR-9855G.
- Η/Υ/Φορητός υπολογιστής συμβατός με Microsoft Windows με τροφοδοτικό δικτύου με ενεργοποιημένο το UPnP
- Καλώδιο(α) δικτύου CAT 5, θύρα RJ45 στον Η/Υ/Φορητό υπολογιστή.
- Πρόγραμμα περιήγησης Internet (Πλοηγτής Microsoft Internet Explorer, Firefox και Netscape.)

ΒΗΜΑ 1


Συνδέστε το τροφοδοτικό που παρέχεται με το ESR-9855G στην πρίζα ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής. Ελέγξτε για να δείτε εάν το LED τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του πίνακα του ESR-9855G έχει ενεργοποιηθεί.

ΒΗΜΑ 2

Συνδέστε τη θύρα **ESR-9855G LAN** & τη θύρα **RJ45 Η/Υ/Φορητού υπολογιστή** με καλώδιο δικτύου.

ΒΗΜΑ 3

Εκτελέστε το πρόγραμμα περιήγησης Web στον υπολογιστή σας. Στο πεδίο διεύθυνσης, πληκτρολογήστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP <http://192.168.1.1/>.



Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε **admin** και για Username (Όνομα χρήστη) και για Password (Κωδικό πρόσβασης).

Login

Login to the router:

User Name :

Password :

Βήμα 4

Επιλέξτε 'Internet Settings (Ρυθμίσεις Internet)' για να διαμορφώσετε την παρακάτω επιλογή.

**Για χρήστες καλωδιακού μόντεμ, κάντε κλικ στο 'Clone MAC Address (Κλωνοποίηση διεύθυνσης MAC)' και 'Apply Changes (Εφαρμογή αλλαγών)'

* Για χρήστες DSL, απλά κάντε κλικ στο 'Apply Changes (Εφαρμογή αλλαγών)' για να ισχύσει το σύστημα.

The screenshot shows the 'WAN' configuration page of an EnGenius router. The page title is 'WAN' and it includes a 'HOME' button in the top right. The left sidebar contains a navigation menu with 'Basic' selected, and sub-items: 'Internet Settings', 'Wizard Wireless', 'Network Settings', and 'Wireless Settings'. The main content area has a heading 'WAN' and a sub-heading 'Internet Connection Type'. It contains instructions for configuring the Internet Connection type, a note about PPPoE, and an 'Apply' button. Below this, there is a section for 'Dynamic IP (DHCP) Internet Connection Type' with a dropdown menu set to 'Dynamic IP (DHCP)'. It includes fields for 'Host Name' and a checked checkbox for 'Use UnICASTing'.

Βήμα 5


Κάντε κλικ στο 'Wireless Settings (Ασύρματες ρυθμίσεις)' για να αλλάξετε το SSID στην επιθυμητή ταυτότητα και κάντε κλικ στο 'Apply Changes (Εφαρμογή αλλαγών)' για να ισχύσουν.

The screenshot shows the 'Wireless' configuration page of an EnGenius router. The page title is 'Wireless' and it includes a 'HOME' button in the top right. The left sidebar contains a navigation menu with 'Basic' selected, and sub-items: 'Internet Settings', 'Wizard Wireless', 'Network Settings', and 'Wireless Settings'. The main content area has a heading 'Wireless' and a sub-heading 'Wireless Network Settings'. It contains instructions for configuring wireless settings, an 'Apply' button, and several configuration options: 'Enable Wireless' (checked), '802.11 Mode' (Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b), 'Enable Auto Channel Scan' (unchecked), 'Wireless Channel' (2.437 GHz - CH 6), 'Transmission Rate' (Best (automatic)), and 'Channel Width' (Auto 20/40 MHz). Below this, there is a section for 'Wireless Network' with 'Enable' (checked), 'Name (SSID)' (ESR9855G), and 'Visibility Status' (Visible selected).

Βήμα 6

Ρύθμιση ασφάλειας WiFi

Κάντε κλικ στο 'Wireless Settings (Ασύρματες ρυθμίσεις)' και κάντε κλικ στο 'Security Mode (Λειτουργία ασφάλειας)' για να καθοριστεί η κρυπτογράφηση WiFi. Κάντε κλικ στο 'Εφαρμογή αλλαγών' για να ισχύσουν.



The screenshot shows the 'Wireless Network' configuration page. Under the 'Wireless Network' section, the 'Enable' checkbox is checked. The 'Name (SSID)' is set to 'ESR9855G'. The 'Visibility Status' is set to 'Visible'. The 'Security Mode' is set to 'WEP'. Below this, the 'WEP' section provides detailed instructions: 'WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled. You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys. If you choose the WEP security option this device will ONLY operate in Legacy Wireless mode (802.11B/G). This means you will NOT get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.' The 'WEP Key Length' is set to '64 bit (5 ASCII or 10 HEX)'. The 'WEP Key' field is empty. The 'Default WEP Key' is set to 'WEP Key 1'. The 'Authentication' is set to 'Open'.

Σημείωση

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, απενεργοποιήστε το μόντεμ και τον δρομολογητή. Ενεργοποιήστε το μόντεμ και τον δρομολογητή ταυτόχρονα και περιμένετε για να εκκινήσουν εντελώς το μόντεμ και ο δρομολογητής.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη για πιο λεπτομερή εξήγηση κάθε τρόπο λειτουργίας.

ESR-9855G Vezeték nélküli szélessávú router

Gyors üzembe helyezési útmutató

ELLENŐRZÉS

- Szabványos CD-ROM meghajtó
- Az internet-kapcsolatnak beállítva és használatra készen kell lennie (ADSL- vagy kábelmodem).
- A modemnek RJ45 csatlakozónak kell lennie, hogy össze lehessen kötni az ESR-9855G eszközzel.
- Microsoft Windows-kompatibilis PC/Notebook UPnP-képes hálózati adapterrel
- CAT 5 hálózati kábel(ek), RJ45 csatlakozó a PC/Notebook számítógépen.
- Internet böngésző (Microsoft Internet Explorer, Firefox és Netscape Navigator.)

1. LÉPÉS


Csatlakoztassa az ESR-9855G eszközhöz mellékelt hálózati adaptert az eszköz hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy az ESR-9855G előlapján lévő, bekapcsolt állapotot jelző LED világít.

2. LÉPÉS

Kösse össze az **ESR-9855G LAN** csatlakozóját és a **PC/Notebook RJ45** csatlakozóját egy hálózati kábellel.

3. LÉPÉS

Indítson el egy böngészőprogramot a számítógépen. A címsorba gépelje az alapértelmezett IP-címet, azaz: `http://192.168.1.1`.



A következő bejelentkezési képernyő fog megjelenni. Mind a Username (Felhasználónév), mind a Password (Jelszó) mezőbe az **admin** szót gépelje.

Login

Login to the router:

User Name :

Password :

4. lépés

Jelölje ki az 'Internet Settings' (Internet-beállítások) elemet a következő lehetőség beállításához.

**A kábelmodem felhasználók kattintanak a 'Clone MAC Address' (MAC-cím klónozása) és az 'Apply Changes' (Módosítások alkalmazása) gombra.

* A DSL felhasználók egyszerűen kattintanak az 'Apply Changes' (Módosítások alkalmazása) gombra a módosítások érvényre juttatásához.

The screenshot shows the 'WAN' configuration page of an EnGenius wireless gaming router. The page title is 'WAN' and the model is 'ESR9855G'. The left sidebar contains a navigation menu with 'Basic' selected, and sub-items: 'Internet Settings', 'Wizard Wireless', 'Network Settings', and 'Wireless Settings'. The main content area has a 'HOME' button in the top right. Below the title, there is a note: 'Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.' There are 'Apply' and 'Cancel' buttons. A section titled 'Internet Connection Type' contains the instruction: 'Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.' Below this, 'My Internet Connection is:' is set to 'Dynamic IP (DHCP)'. A sub-section 'Dynamic IP (DHCP) Internet Connection Type' includes a note: 'Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you with IP Address information and/or a username and password.' It features a 'Host Name:' input field and a checked 'Use Unicasting:' checkbox with the text '(compatibility for some DHCP Servers)'.

5. lépés


Kattintson a 'Wireless Settings' (Vezeték nélküli beállítások) elemre az SSID kívánt értékre történő módosításához, majd kattintson az 'Apply Changes' (Módosítások alkalmazása) gombra, hogy a módosítást érvényre juttassa.

The screenshot shows the 'Wireless' configuration page of the EnGenius router. The page title is 'Wireless' and the model is 'ESR9855G'. The left sidebar has 'Basic' selected, with 'Wireless Settings' highlighted. The main content area has a 'HOME' button in the top right. Below the title, there is a note: 'Use this section to configure the wireless settings for your router. Please note that changes made on this section may also need to be duplicated on your Wireless Client.' There are 'Apply' and 'Cancel' buttons. A section titled 'Wireless Network Settings' contains the following options: 'Enable Wireless:' (checked), '802.11 Mode:' (Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b), 'Enable Auto Channel Scan:' (unchecked), 'Wireless Channel:' (2.437 GHz - CH 6), 'Transmission Rate:' (Best (automatic) (Mbit/s)), and 'Channel Width:' (Auto 20/40 MHz). A sub-section 'Wireless Network' contains: 'Enable:' (checked), 'Name (SSID):' (ESR9855G), and 'Visibility Status:' (radio buttons for 'Visible' and 'Invisible').

6. lépés

WiFi biztonság beállítása

Kattintson a 'Wireless Settings' (Vezeték nélküli beállítások), majd a 'Security Mode' (Biztonsági mód) elemre a WiFi titkosítás meghatározásához. Ezután kattintson az 'Apply Changes' (Módosítások alkalmazása) gombra a módosítások érvényre juttatásához.



The screenshot shows the 'Wireless Network' configuration page. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Name (SSID)' field contains 'ESR9855G'. The 'Visibility Status' has 'Visible' selected. The 'Security Mode' dropdown is set to 'WEP'. Below this, the 'WEP' section is expanded, showing a detailed explanation of WEP and configuration options: 'WEP Key Length' is set to '64 bit (5 ASCII or 10 HEX)', 'WEP Key' is an empty text box, 'Default WEP Key' is set to 'WEP Key 1', and 'Authentication' is set to 'Open'.

Megjegyzés

A beállítás végeztével kapcsolja ki a modemet és a routert. Kapcsolja be a modemet és a routert egyszerre, és várjon, amíg mind a modem, mind a router inicializál.

Az egyes üzemmódok részleteit a használati utasításban találja meg.

Router wireless broadband **ESR9855G**

Guida rapida

VERIFICA

- Una unità CD-ROM standard
- La connessione a Internet deve essere configurata e pronta per l'uso (ADSL o modem via cavo).
- Il modem deve essere provvisto di porta RJ45 per la connessione all'ESR-9855G.
- PC/Notebook compatibile con Microsoft Windows con adattatore di rete abilitato UPnP
- Cavo/i di rete CAT5, porta RJ45 su PC/Notebook.
- Browser Internet (Microsoft Internet Explorer, Firefox e Netscape Navigator)

FASE 1


Collegare il trasformatore in dotazione con ESR-9855G alla presa di corrente sul retro di questo dispositivo. Verificare che il LED di alimentazione, che si trova nella parte anteriore del pannello di ESR-9855G sia ACCESO.

FASE 2

Collegare la porta **LAN ESR-9855G** e la porta **RJ45 del PC/Notebook** con il cavo di rete.

FASE 3

Eeguire il browser web sul computer. Nel campo dell'indirizzo, digitare l'indirizzo IP `http://192.168.1.1`.



Verrà visualizzata la seguente schermata di accesso. Inserire **admin** per username e password.

Login

Login to the router:

User Name :


Password :

Fase 4

Selezionare "Internet Settings" (Impostazioni internet) per configurare la seguente opzione.

**Per i modem via cavo, gli utenti devono fare clic su "Clone MAC Address" (Clona indirizzo MAC) e "Apply Changes" (Applica modifiche).


* Per gli utenti DSL, basta fare clic su "Apply Changes" (Applica modifica) per rendere effettive le modifiche.



The screenshot shows the EnGenius router web interface. The top navigation bar includes the EnGenius logo, "WIRELESS GAMING ROUTER", and the model number "ESR9855G". A "HOME" button is visible in the top right. The left sidebar contains a menu with "Basic" selected, and sub-items: "Internet Settings", "Wizard Wireless", "Network Settings", "Wireless Settings", "Advanced", "Tools", "Status", and "Help". The main content area is titled "WAN" and contains instructions for configuring the Internet Connection type. It lists options: Static IP, DHCP, PPPoE, and PPTP. A note states: "Note : If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers." Below the instructions are "Apply" and "Cancel" buttons. The "Internet Connection Type" section is active, showing "Dynamic IP (DHCP)" selected in a dropdown menu. Below this, there are fields for "Host Name" and a checked checkbox for "Use UnICASTing" with the note "(compatibility for some DHCP Servers)".

Fase 5

Fare clic su "Wireless Settings" (Impostazioni wireless) per modificare la SSID con l'identità desiderata, quindi fare clic su "Apply Changes" (Applica modifiche) per rendere effettive le modifiche.




The screenshot shows the EnGenius router web interface. The top navigation bar includes the EnGenius logo, "WIRELESS GAMING ROUTER", and the model number "ESR9855G". A "HOME" button is visible in the top right. The left sidebar contains a menu with "Basic" selected, and sub-items: "Internet Settings", "Wizard Wireless", "Network Settings", "Wireless Settings", "Advanced", "Tools", "Status", and "Help". The main content area is titled "Wireless" and contains instructions for configuring wireless settings. It states: "Use this section to configure the wireless settings for your router. Please note that changes made on this section may also need to be duplicated on your Wireless Client." Below the instructions are "Apply" and "Cancel" buttons. The "Wireless Network Settings" section is active, showing: "Enable Wireless:" checked; "802.11 Mode:" set to "Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b"; "Enable Auto Channel Scan:" unchecked; "Wireless Channel:" set to "2.437 GHz - CH 6"; "Transmission Rate:" set to "Best (automatic) (Mbit/s)"; and "Channel Width:" set to "Auto 20/40 MHz". The "Wireless Network" section is also active, showing: "Enable:" checked; "Name (SSID):" set to "ESR9855G"; and "Visibility Status:" with "Visible" selected and "Invisible" unselected.

Fase 6

Configurazione della sicurezza WiFi

Fare clic su "Wireless Settings" (Impostazioni wireless), quindi su "Security Mode" (Modalità sicurezza) per definire la criptazione WiFi. Quindi fare clic su "Apply Changes" (Applica modifiche) per rendere effettive le modifiche.



The screenshot shows the "Wireless Network" configuration page. The "Enable" checkbox is checked. The "Name (SSID)" field contains "ESR9855G". The "Visibility Status" has "Visible" selected. The "Security Mode" dropdown is set to "WEP". Below this, the "WEP" section contains explanatory text and configuration options: "WEP Key Length" is set to "64 bit (5 ASCII or 10 HEX)", "WEP Key" is an empty text box, "Default WEP Key" is set to "WEP Key 1", and "Authentication" is set to "Open".

Nota

Una volta completata la configurazione, spegnere modem e router. Accendere il modem e il router contemporaneamente e attendere che si inizializzino entrambi completamente.

Fare riferimento al manuale di istruzioni per la spiegazione approfondita di ciascuna modalità operativa.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy **ESR-9855G**

Instrukcja szybkiego uruchomienia

SPRAWDŹ

- Standardowy napęd CD-ROM
- Należy ustawić i przygotować połączenie z Internetem (Modem ADSL lub modem kablowy).
- Modem musi posiadać port RJ45 do połączenia z ESR-9855G.
- Komputer PC/notebook zgodny z Microsoft Windows z włączonym, adapterem sieciowym UPnP
- Kabel(e) sieciowy CAT 5, port RJ45 w komputerze PC/notebook.
- Przeglądarka Internetu (Microsoft Internet Explorer, Firefox i Netscape navigator.)

CZYNNOŚĆ 1


Podłącz adapter zasilania dostarczony z ESR-9855G do gniazda zasilania z tyłu urządzenia. Sprawdź, czy świeci dioda LED zasilania na panelu przednim ESR-9855G.

CZYNNOŚĆ 2

Połącz port **LAN ESR-9855G** i port **RJ45 komputera PC/notebook** kablem sieciowym.

CZYNNOŚĆ 3

Uruchom w komputerze przeglądarkę sieci web. W polu adresu, wpisz domyślny adres IP `http://192.168.1.1`.



Pojawi się następujący ekran logowania. Wprowadź **admin** jako Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło).

Login

Login to the router:

User Name :


Password :

CZYNNOŚĆ 4

Wybierz 'Internet Settings (Ustawienia Internetu)' w celu konfiguracji następującej opcji.


**Dla użytkowników modemu kablowego, kliknij 'Clone MAC Address (Klonuj adres MAC)' i 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)'

* Dla użytkowników DSL, wystarczy kliknąć 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)' w celu wdrożenia zmian przez system.



CZYNNOŚĆ 5


Kliknij 'Wireless (Bezprzewodowe)', aby zmienić SSID na wymagane i kliknij 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)' w celu wdrożenia zmian.



CZYNNOŚĆ 6

Ustawienia zabezpieczenia WiFi

Kliknij 'Wireless Settings (Ustawienia połączenia bezprzewodowego)' i kliknij 'Security Mode (Tryb zabezpieczenia)', aby zdefiniować szyfrowanie WiFi. Następnie kliknij 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)' w celu wdrożenia zmian.



Wireless Network

Enable:

Name (SSID):

Visibility Status: Visible Invisible

Security Mode:

WEP

WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled. You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys. If you choose the WEP security option this device will **ONLY** operate in **Legacy Wireless mode (802.11B/G)**. This means you will **NOT** get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.

WEP Key Length:

WEP Key:

Default WEP Key:

Authentication:

Uwaga

Po wykonaniu ustawień, wyłącz zasilanie modemu i routera. Włącz jednocześnie zasilanie modemu i routera i zaczekaj na pełne zainicjowanie modemu i routera.

Sprawdź podręcznik użytkownika w celu uzyskania bardziej szczegółowych objaśnień każdego trybu działania.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy **ESR-9855G** Instrukcja szybkiego uruchomienia

SPRAWDŹ

- Standardowy napęd CD-ROM
- Należy ustawić i przygotować połączenie z Internetem (Modem ADSL lub modem kablowy).
- Modem musi posiadać port RJ45 do połączenia z ESR-9855G.
- Komputer PC/notebook zgodny z Microsoft Windows z włączonym, adapterem sieciowym UPnP
- Kabel(e) sieciowy CAT 5, port RJ45 w komputerze PC/notebook.
- Przeglądarka Internetu (Microsoft Internet Explorer, Firefox i Netscape navigator.)

CZYNNOŚĆ 1


Podłącz adapter zasilania dostarczony z ESR-9855G do gniazda zasilania z tyłu urządzenia. Sprawdź, czy świeci dioda LED zasilania na panelu przednim ESR-9855G.

CZYNNOŚĆ 2

Połącz port **LAN ESR-9855G** i port **RJ45 komputera PC/notebook** kablem sieciowym.

CZYNNOŚĆ 3

Uruchom w komputerze przeglądarkę sieci web. W polu adresu, wpisz domyślny adres IP `http://192.168.1.1`.



Pojawi się następujący ekran logowania. Wprowadź **admin** jako Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło).

Login

Login to the router:

User Name :

Password :


CZYNNOŚĆ 4

Wybierz 'Internet Settings (Ustawienia Internetu)' w celu konfiguracji następującej opcji.

**Dla użytkowników modemu kablowego, kliknij 'Clone MAC Address (Klonuj adres MAC)' i

'Apply Changes (Zastosuj zmiany)'


* Dla użytkowników DSL, wystarczy kliknąć 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)' w celu wdrożenia zmian przez system.



The screenshot shows the EnGenius router web interface. The top navigation bar includes 'EnGenius', 'WIRELESS GAMING ROUTER', and 'ESR9855G'. A 'HOME' button is in the top right. The left sidebar contains a menu with 'Basic' selected, including 'Internet Settings', 'Wizard Wireless', 'Network Settings', and 'Wireless Settings'. The main content area is titled 'WAN' and contains instructions for configuring the Internet connection type. It includes a 'Note' about PPPoE, 'Apply' and 'Cancel' buttons, and a dropdown menu for 'Internet Connection Type' set to 'Dynamic IP (DHCP)'. Below this, there are fields for 'Host Name' and a checked checkbox for 'Use Unicasting'.

CZYNNOŚĆ 5

Kliknij 'Wireless (Bezprzewodowe)', aby zmienić SSID na wymagane i kliknij 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)' w celu wdrożenia zmian.




The screenshot shows the EnGenius router web interface with the 'Wireless' configuration page selected. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The left sidebar menu has 'Wireless Settings' selected. The main content area is titled 'Wireless' and contains instructions for configuring wireless settings. It includes 'Apply' and 'Cancel' buttons, and a section for 'Wireless Network Settings' with the following options: 'Enable Wireless' (checked), '802.11 Mode' (Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b), 'Enable Auto Channel Scan' (unchecked), 'Wireless Channel' (2.437 GHz - CH 6), 'Transmission Rate' (Best (automatic)), and 'Channel Width' (Auto 20/40 MHz). Below this is a section for 'Wireless Network' with 'Enable' (unchecked), 'Name (SSID)' (ESR9855G), and 'Visibility Status' (radio buttons for Visible and Invisible).

CZYNNOŚĆ 6

Ustawienia zabezpieczenia WiFi

Kliknij 'Wireless Settings (Ustawienia połączenia bezprzewodowego)' i kliknij 'Security Mode (Tryb zabezpieczenia)', aby zdefiniować szyfrowanie WiFi. Następnie kliknij 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)' w celu wdrożenia zmian.



Wireless Network

Enable:

Name (SSID):

Visibility Status: Visible Invisible

Security Mode:

WEP

WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled. You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys. If you choose the WEP security option this device will **ONLY** operate in **Legacy Wireless mode (802.11B/G)**. This means you will **NOT** get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.

WEP Key Length:

WEP Key:

Default WEP Key:

Authentication:

Uwaga

Po wykonaniu ustawień, wyłącz zasilanie modemu i routera. Włącz jednocześnie zasilanie modemu i routera i zaczekaj na pełne zainicjowanie modemu i routera.

Sprawdź podręcznik użytkownika w celu uzyskania bardziej szczegółowych objaśnień każdego trybu działania.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy **ESR-9855G** Instrukcja szybkiego uruchomienia

SPRAWDŹ

- Standardowy napęd CD-ROM
- Należy ustawić i przygotować połączenie z Internetem (Modem ADSL lub modem kablowy).
- Modem musi posiadać port RJ45 do połączenia z ESR-9855G.
- Komputer PC/notebook zgodny z Microsoft Windows z włączonym, adapterem sieciowym UPnP
- Kabel(e) sieciowy CAT 5, port RJ45 w komputerze PC/notebook.
- Przeglądarka Internetu (Microsoft Internet Explorer, Firefox i Netscape navigator.)

CZYNNOŚĆ 1


Podłącz adapter zasilania dostarczony z ESR-9855G do gniazda zasilania z tyłu urządzenia. Sprawdź, czy świeci dioda LED zasilania na panelu przednim ESR-9855G.

CZYNNOŚĆ 2

Połącz port **LAN ESR-9855G** i port **RJ45 komputera PC/notebook** kablem sieciowym.

CZYNNOŚĆ 3

Uruchom w komputerze przeglądarkę sieci web. W polu adresu, wpisz domyślny adres IP `http://192.168.1.1`.



Pojawi się następujący ekran logowania. Wprowadź **admin** jako Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło).

Login

Login to the router:

User Name :


Password :

CZYNNOŚĆ 4

Wybierz 'Internet Settings (Ustawienia Internetu)' w celu konfiguracji następującej opcji.

**Dla użytkowników modemu kablowego, kliknij 'Clone MAC Address (Klonuj adres MAC)' i 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)'


* Dla użytkowników DSL, wystarczy kliknąć 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)' w celu wdrożenia zmian przez system.



The screenshot shows the EnGenius router web interface. The top navigation bar includes the EnGenius logo, 'WIRELESS GAMING ROUTER', and the model number 'ESR9855G'. A 'HOME' button is visible in the top right. The left sidebar contains a menu with 'Basic' selected, and sub-items: 'Internet Settings', 'Wizard Wireless', 'Network Settings', and 'Wireless Settings'. The main content area is titled 'WAN' and contains instructions for configuring the Internet Connection type. It lists options: Static IP, DHCP, PPPoE, and PPTP. A note states: 'Note : If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.' There are 'Apply' and 'Cancel' buttons. Below this, the 'Internet Connection Type' is set to 'Dynamic IP (DHCP)'. Further down, there are fields for 'Host Name' and a checked checkbox for 'Use UnICASTing : (compatibility for some DHCP Servers)'.

CZYNNOŚĆ 5

Kliknij 'Wireless (Bezprzewodowe)', aby zmienić SSID na wymagane i kliknij 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)' w celu wdrożenia zmian.




The screenshot shows the EnGenius router web interface. The top navigation bar includes the EnGenius logo, 'WIRELESS GAMING ROUTER', and the model number 'ESR9855G'. A 'HOME' button is visible in the top right. The left sidebar contains a menu with 'Basic' selected, and sub-items: 'Internet Settings', 'Wizard Wireless', 'Network Settings', and 'Wireless Settings'. The main content area is titled 'Wireless' and contains instructions for configuring wireless settings. It lists options: Enable Wireless (checked), 802.11 Mode (Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b), Enable Auto Channel Scan (unchecked), Wireless Channel (2.437 GHz - CH 6), Transmission Rate (Best (automatic) Mbit/s), and Channel Width (Auto 20/40 MHz). There are 'Apply' and 'Cancel' buttons. Below this, the 'Wireless Network' section has an 'Enable' checkbox (checked), a 'Name (SSID)' field containing 'ESR9855G', and a 'Visibility Status' section with radio buttons for 'Visible' (selected) and 'Invisible'.

CZYNNOŚĆ 6

Ustawienia zabezpieczenia WiFi

Kliknij 'Wireless Settings (Ustawienia połączenia bezprzewodowego)' i kliknij 'Security Mode (Tryb zabezpieczenia)', aby zdefiniować szyfrowanie WiFi. Następnie kliknij 'Apply Changes (Zastosuj zmiany)' w celu wdrożenia zmian.



Wireless Network

Enable:

Name (SSID):

Visibility Status: Visible Invisible

Security Mode:

WEP

WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled. You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys. If you choose the WEP security option this device will **ONLY** operate in **Legacy Wireless mode (802.11B/G)**. This means you will **NOT** get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.

WEP Key Length:

WEP Key:

Default WEP Key:

Authentication:

Uwaga

Po wykonaniu ustawień, wyłącz zasilanie modemu i routera. Włącz jednocześnie zasilanie modemu i routera i zaczekaj na pełne zainicjowanie modemu i routera.

Sprawdź podręcznik użytkownika w celu uzyskania bardziej szczegółowych objaśnień każdego trybu działania.